Inhaltsverzeichnis

Anieitung:	WUU1/U55

Erzeugnis: Tl-Generator Bestell-Nr.: 0 120 600 5.

Besonderheiten	I02/1
Aufbau, Håndhabung	106/1
Allgemeine Hinweise	107/1
Sicherheitsmaßnahmen	IC9/1
Prüfgeräte, Vorrichtungen,	111/1
Werkzeuge	
Schmiermittel	I14/1
Prüfwerte	I15/1
Anziehdrehmomente	I16/1
Schaltbild	118/1
Generatordemontage/-Prüfung	120/1
Tabelle	
Finzelteile reinigen	II19/1

Weiter: I01/2

Inhaltsverzeichnis

Generatorprüfung -	Tabelle	1121/1
Generatormontage - Herausgabevermerk	Tabelle	III19/1 IV17/1

Diese Anleitung beschreibt die Instandsetzung mit den dazugehörigen Prüfwerten für die Generatoren

Bestellnummern:

0 120 600 582
9 120 600 583
0 120 600 584
0 120 600 585
0 120 600 586
0 120 600 587
0 120 600 588
0 120 600 590

Typ:

T1 28V 60/89A
T1 28V 51/85A

T1 28V 33/139A

Weiter: IO2/2

BESONDERHEITEN

HINWEIS:

Zur Erstellung dieser Instandsetzungsanleitung wurden die Generatoren
Typ: $T1 \rightarrow 28V 60/89A$ Bestell-Nr: 0 120 600 582und
Typ: $T1 \rightarrow 28V 60/89A$ Bestell-Nr: 0 120 600 583verwendet.

Die verschiedenen Ausführungen der Generatoren sind den zugehörigen Ersatzteillisten zu entnehmen.

Weiter: I03/1

HINWEIS:

Wenn durch Prüfung (Oszilloskop)
sichergestellt werden kann, daß das
Gleichrichtergerät in Ordnung ist,
kann das Trennen der Verbindung
Gleichrichtergerät / Schleifringlager
entfallen.

Keinesfalls darf zur Demontage und Montage die Lüfterscheibe mit einem Schraubendreher o.ä. blockiert werden. Verbogene oder beschädigte Lüfterschaufeln haben Schäden am Generator zur Folge.

Weiter: I03/2

BESONDERHEITEN

Der Gesamtverband ist auf die Fluchtlinie des Keilriemens abgestimmt. Änderungen oder Montagefehler können Schäden verursachen.

Weiter: I04/1

Das Generatorgehäuse besteht aus Alu-Druckguß.

Bei der Demontage und Montage ist besondere Vorsicht geboten, da das Gehäuse leicht beschädigt werden kann. Deformationen und Oberflächenschäden können die Paßgenauigkeit der Generatorkomponenten nachhaltig beeinträchtigen.

Dies kann im Betrieb zu Schäden am Generator führen.

Weiter: I04/2

BESONDERHEITEN

Nach der Instandsetzung muß der Generator in einem geeigneten Prüfstand auf seine Funktion geprüft werden.

Weiter: I05/1

Erläuterung der Typenschrift auf Generator z.B.: T1 -> 28V 60/89A

T = Baugröße

 $G = 100 \dots 109 \text{ mm}$ $V = 120 \dots 129 \text{ mm}$

 $K = 120 \dots 129 mm$

 $N = 130 \dots 142 \text{ mm}$

 $T = 170 \dots 199 \text{ mm}$

1 = Art des Generators

1 = Klauenpol-Generator

2 = Einzelpol-Generator
3 = Leitstückläufer-Generator

C = Compact-Generator

Weiter: I05/2

BESONDERHEITEN

T1 -> 28V 60/89A

-> = Drehrichtung

-> oder R = Rechtslauf

<- oder L = Linkslauf
-> oder Pl = Pechts- und

<-> oder RL = Rechts- und Linkslauf

28V = Generatorspannung in Volt

60/ = Nennstrom in A gemessen bei n = 1500 1/min

89A = Nennstrom in A gemessen bei n = 6000 l/min

Weiter: IO1/1

AUFBAU, HANDHABUNG

Bedienerführung PC: Cursor auf Button positionieren und bestätigen.

Bedienerführung Mikrokarte:

Die Bedienerführung erscheint auf jeder Seite z. B.:

- Weiter: I 17/1
- Weiter: II 18/1 Bild: II 17/2

Diese Anleitung kann mehrere

Koordinatenreihen umfassen.

I ../. = erste Koordinatenreihe

II ../. = zweite Koordinatenreihe

III ../. = dritte Koordinatenreihe usw.

.../l = obere Koordinatenhälfte

.../2 = untere Koordinatenhälfte

Weiter: I01/1

ALLGEMEINE HINNEISE

Fachgerechte Instandsetzungs-Arbeiten sind nur mit vorgeschriebenen Werkzeugen und einwandfreien Messgeräten möglich. Wir empfehlen deshalb, nur die angegebenen Werkzeuge zu verwenden.

Bei Verwendung falscher und ungeeigneter Werkzeuge und Prüfgeräte besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr, Erzeugnis und Teile zu beschädigen.

Weiter: I07/2

ALLGEMEINE HINWEISE

Nur Ersatzteile laut der für den Generatortyp gültigen Ersatzteilliste verwenden.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen die in dieser Anleitung vorgeschriebenen Hilfsstoffe verwendet werden.

Bei Instandsetzungsarbeiten unbedingt auf Sauberkeit achten!

Weiter: IO8/1

ALLGEMEINE HINWEISE

Bei allen Prüfungen während der Instandsetzung müssen Prüfgerät und Prüfobjekt Raumtemperatur haben.

Die angegebenen Prüfwerte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 C.

Weiter: IO1/1

SICHERHEITSMASSNAHMEN

ACHTUNG! FEUERGEFAHR!

Generatoren haben zum Schutz vor Störungen in Empfängern und Sendeanlagen Kondensatoren mit langer Speicherzeit eingebaut.

Beim Auswaschen von Generatorenteilen kann es vorkommen, daß beim Eintauchen in Reinigungsflüssigkeiten eine Kondensatorentladung erfolgt, die feuergefährliche Flüssigkeiten entflammt.

Weiter: I09/2

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Aus diesem Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in HAKU 1025/6 auszuwaschen.

Weiter: Il0/1

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Folgende Sicherheitsvorschriften beachten:

- * Verordnung für Arbeiten mit brennbaren Flüssigkeiten (VbF) vom Bundesministerium für Arbeit (BmA).
- * Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
- * Sicherheitsregeln für den Umgang mit Chlorkohlenwasserstoffen:
 - für den Betrieb: ZH 1/222 - für den Beschäftigten: ZH 1/129
 - vom Hauptverband für gewerbliche Berufsgenossenschaften (Zentralverband für Unfallschutz und Arbeitsmedizin), Langwartweg 103, 53129 Bonn.

Weiter: I10/2

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind die entsprechenden Vorschriften des Landes zu beachten!

Hautschutz:

Um Hautreizungen beim Umgang mit Öl und Fett vorzubeugen, Hände vor Arbeitsbeginn mit Hautschutzcreme einfetten und nach Arbeitsende mit Wasser und Seife waschen.

Weiter: I01/1

PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE

Prüfgeräte, Meßmittel

Drehstromgenerator- 0 684 201 200 (WPG 012.00)

Windungsschlußprüfgerät: 0 986 619 110

Prüfspitzen: 0 986 619 101 (Alte Ausführung 0 986 619 114)

Weiter: Ill/2

PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE

Prüfgeräte, Meßmittel

Universalmeßgerät
MMD 302: 0 984 500 302
oder
Electric-Tester: 0 684 101 400
(ETE 014.00)

Meßuhr: 1 687 233 011

Magnetmeβstativ: 4 851 601 124 (T-M 1)

Weiter: I12/1

PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE Werkzeuge, Vorrichtungen Festhaltevorrichtung 0 986 611 084 (KDEP 2885) für Klauenkupplung: 0 986 618 107 Festhaltevorrichtung (KDLJ 6006) für Riemenscheibe: 0 986 618 126 AufpreBhülse: (KDLJ 6012) 0 986 618 139 AufpreBhülse: (KDLJ 6021) Weiter: Il2/2 PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE Werkzeuge, Vorrichtungen 0 986 618 125 Einpreßwerkzeug: (KDLJ 6011) 0 986 618 135 Einpreßwerkzeug: (KDLJ 6019) 0 986 618 127 Aufpreßhülse: (KDLJ 6013) 0 986 618 129 AufpreBhülse: (KDLJ 6015) 0 986 618 134 Aufpreßhülse: (KDLJ 6018) Weiter: Il3/1

A12

I12

PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE

Werkzeuge, Vorrichtungen

Ausziehwerkzeug: 0 986 618 136 (KDLJ 6020)

Abziehglocke: 0 986 619 217 (KDAW 9995/0/4)

Abziehzange: 0 986 619 233 (KDAW 9995/6)

Aufspannbock: 0 986 619 362 (KDAW 9999)

Weiter: Il3/2

Dornpresse:

PRÜFGERÄTE, VORRICHTUNGEN, WERKZEUGE

Werkzeuge, Vorrichtungen

Zweiarm-Abzieher: handelsüblich

Dreiarm-Abzieher: handelsüblich

Lötzinn: handelsüblich

Lötfett: handelsüblich

Weiter: I01/1

handelsüblich

SCHMIERMITTEL

Schmiermittel

Wälzlagerfett

Ft1v34:

Molykotepaste

Ft70v1:

Schmiermengen

Rillenkugellager:

Zylinderrollenlager:

Radialdichtringe:

5 700 009 000

5 700 040 125

10 9

Weiter: I14/2

SCHMIERMITTEL

Schmiervorschriften

Stauferbuchsen im Antriebslager und im Schleifringlager mit Fettpresse ohne Lufteinschlüsse mit Fett füllen.

Die vorderen Gewindegänge der Schrauben für die Befestigung von

- Verschlußdeckel
- Antriebslager
- Zwischengehäuse
- Schleifringlager
- Luftansaugdeckel
- Ständeranschlüsse werden in Molikotepaste getaucht.

Weiter: I01/1

PRÜFWERTE

Prüfwerte Mechanisch

Durchmesser der Schleifringe

Neu: 39,5...39,7 mm

Mindestdurchmesser: 36,5 mm

Maximale Rundlaufabweichung

der Schleifringe: 0,03 mm

Maximale Rundlaufabweichung am Läuferaußendurchmesser: 0,05 mm

Kohlevorstehmaß am Bürstenhalter Neu: 16,8...21,2 mm Mindestmaß: 7,0 mm

Weiter: I15/2

PRÜFWERTE

Prüfwerte Elektrisch

Entstörkondensator: 1,8 ... 2,6 Mikrofarad

Ständerwiderstand: < 0,071 Ohm

Läuferwiderstand: 8,0...9,0 Ohm


ANZIEHDREHMOMENTE

Anziehdrehmomente zur Befestigung von:

1	=	Riemenscheibe:	120150	Nm
2	=	Antriebslager:	4,15,5	Nm
3	=	Verschlußdeckel:	4,15,5	Nm
Z,	=	Bürstenhalter:	2,83,5	Nm
5	=	Bürsten:	1,01,4	Nm
6	=	Bürstenhalter-		
		anschlüsse:	1.01.4	Nm

Bei Generator mit Durchtrieb: Klauenkupplung: 75...100 Nm

Weiter: I17/1 Bild: I16/2




ANZIEHDREHMOMENTE

Anziehdrehmomente zur Befestigung von:

7=	Anschlußsatz:	4,15,5	Nm
8=	Gleichrichtergerät:	913	Nm
9=	Anschluß B+ und D-:	913	Nm
10=	Entstörkondensator:	2,43,2	Nm
11=	Zwischengehäuse:	2,22,9	Nm
12=	Schleifringlager:	4,15,5	Nm
13=	Ständeranschlüsse:	2,83,5	Nm
14=	Stehbolzen:	4,15,5	Nm
15=	Anschluß D+ und DF:	4,15,5	Nm
16=	Luftansaugdeckel:	4,15,5	Nm
17=	Stomschiene:	4,15,5	Nm

Weiter: IO1/1 Bild: I17/2




SCHALTBILD

Gleichrichtergerät Variante 1

Вє	s £	t	e	1	1	n	u	133	m	e	r	:
----	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

0	120	600	582
0	120	600	583
0	120	600	584
0	120	600	585
0	120	600	586
0	120	600	587
0	120	600	590

Weiter: I19/1 Bild: I18/2




SCHALTBILD

Gleichrichtergerät Variante 2

Bestellnummer:

0 120 600 588

Weiter: I01/1 Bild: I19/2



GENERATORDEMONTAGE/-PRÜFUNG-TABELLE

Riemenscheibe und Lüfter	121/1
demontieren	
Kupplungsklaue demontieren	122/1
(Generator mit Durchtrieb)	
Bürstenhalter demontieren	I25/1
Luftansaugdeckel demontieren	I28/1
Antriebslager demontieren	1101/1
Rillenkugellager des	II05/1
Antriebslagers demontieren	
Läufer demontieren	II07/1
Gleichrichtergerät prüfen	II09/1
(im eingebauten Zustand)	

Weiter: I20/2

GENERATORDEMONTAGE/-PRÜFUNG-TABELLE

Schleifringlager demontieren	1111/1
Zwischengehäuse demontieren	II12/1
Zylinderrollenlager des	II14/1
Schleifringlagers demontieren	
Gleichrichtergerät demontieren	II16/1

Weiter: I01/1


Riemenscheibe und Lüfter demontieren

Generator in Aufspannbock einspannen.

Mit Festhaltevorrichtung und Steckschlüssel Befestigungsmutter der Riemenscheibe lösen. Mutter, Federscheibe, Riemenscheibe und Lüfterrad abnehmen.

Steckschlüssel (SW36): handelsüblich Festhaltevorrichtung: 0 986 618 107

Weiter: I20/1 Bild: I21/2




Kupplungsklaue demontieren (Generator mit Durchtrieb)

Mit Festhaltevorrichtung (1) und Steckschlüssel (2) Befestigungsmutter der Klauenkupplung lösen.

Mutter ca. 3 Umdrehungen lösen, nicht ganz abschrauben.

Steckschlüssel (SW27): handelsüblich Festhaltevorrichtung: 0 986 611 084

Weiter: I23/1 Bild: I22/2



Kupplungsklaue demontieren (Generator mit Durchtrieb)


Kupplungsklaue mit Abziehvorrichtung von Läuferwelle abziehen.

HINWEIS:

Die Klauenkupplung ist auf einen konischen Wellensitz gepreßt. Mutter und Federscheibe verhindern ein Abspringen der Klauenkupplung und der Abziehvorrichtung beim Abziehen.

Abziehvorrichtung: handelsüblich


Weiter: I24/l Bild: I23/2



Kupplungsklaue demontieren (Generator mit Durchtrieb)


Mutter, Federscheibe und Klauenkupplung von Läuferwelle abnehmen.

Weiter: I20/1 Bild: I24/2



GENERATOR DEMONTIEREN UND PRÜFEN
Bürstenhalter demontieren
Gehäusedeckel (1) von Polgehäuse (2)

Weiter: I26/1 Bild: I25/2



abnehmen.


Bürstenhalter demontieren

Anschlüsse und Einbaulage des Bürstenhalters markieren.

Anschlüsse (1) des Bürsternhalt (2) lösen und entfernen.

Steckschlüssel (SW 7): hande wolich

Weiter: I27/1 Bild: I26/2



Bürstenhalter demontieren


Schrauben (1) des Bürsternhalters (2) lösen und entfernen.

Bürstenhalter von Zwischengehäuse abnehmen.

ACHTUNG:

Hierbei Kohlebürsten nicht beschädigen.

Weiter: I20/3 Bild: I27/2




Luftansaugdeckel demontieren

Stromschiene (1) zwischen Anschluß D- (2) und Luftansaugdeckel (3) lösen und entfernen.

Vier Schrauben (4) lösen und entfernen. Luftansaugdeckel abnehmen.

Weiter: I20/1 Bild: I28/2




Antriebslager demontieren

HINWEIS:

Bevor Generator weiter zerlegt wird, Antriebslager, Polgehäuse und Schleifringlager mit Markierung versehen, damit diese Teile beim Zusammenbau wieder in gleiche Position kommen.

Acht Schrauben am Antriebslager (Pfeil) lösen und entfernen.

Weiter: IIO2/1 Bild: IIO1/2




Antriebslager demontieren

Antriebslager (1) mit Läufer (2) aus Polgehäuse (3) herausziehen.

HINWEIS:

Falls nötig, Antriebslager und Polgehäuse an den beiden Aussparungen mit Schraubendreher abhebeln.

Weiter: II03/1 Bild: II02/2




Antriebslager demontieren

Läufer in Aufspannbock einspannen.

Vier Schrauben (Pfeil) des Verschluß-deckels lösen und entfernen.


Weiter: IIO4/1 Bild: IIO3/2



Antriebslager demontieren

Antriebslager (1) von Rillenkugellager (2) abnehmen.

Weiter: I20/1 Bild: II04/2



Rillenkugellager des Antriebslagers demontieren

Rillenkugellager (1) und Distanzring (2) mit Abziehvorrichtung von Läuferwelle (3) abziehen.

Abziehvorrichtung


handelsüblich

Weiter: II06/1 Bild: II05/2

Rillenkugellager des Antriebslagers demontieren

Verschlußdeckel (1) und Distanzhülse (2) von Läuferwelle (3) abnehmen.


Weiter: I20/1 Bild: II06/2



Läufer demontieren

Bei Generatoren mit Durchtrieb muß vor weiterer Demontage die Scheibenfeder (Pfeil) entfernt werden.

Weiter: II08/1 Bild: II07/2



Läufer demontieren


Innenring des Zylinderrollenlagers (1) und Distanzbuchse (2) von Schleifringseite des Läufers mit Abziehvorrichtung abziehen.

HINWEIS:

Bei Generatoren mit Durchtrieb sind zwei Distanzbuchsen vorhanden.

Abziehvorrichtung: handelsüblich

Weiter: I20/1 Bild: II08/2



Gleichrichtergerät prüfen (im eingebauten Zustand)

ALLGEMEINE HINWEISE:

- * Bei dieser Prüfung muß sich der Zeiger des Meßgerätes im grünen Bereich befinden.
- * Sind eine oder mehrere Dioden defekt, Gleichrichtergerät komplett erneuern.

Weiter: II09/2

GENERATOR DEMONTIEREN UND PRÜFEN

* Um eine einwandfreie Funktion des Gleichrichtergerätes zu gewährleisten, muß eine Prüfung des Generators auf dem Prüfstand oder eine Einzelprüfung der Dioden bei ausgebautem Gleichrichtergerät erfolgen.

Weiter: II10/1

Gleichrichtergerät prüfen (im eingebauten Zustand)

Generator in Aufspannbock einspannen. Gleichrichtergerät in verschaltetem Zustand mit Drehstromgenerator-Tester auf Funktion prüfen. Schalterstellung "VERBUND" am Tester beachten.

Meßpunkte zwischen:

* Gehäuse und Ständeranschlüsse

* B+ und Ständeranschlüsse

Drehstromgenerator-Tester:

0 684 201 200

Weiter: I20/1

Schleifringlager demontieren

Schrauben (1) lösen und entfernen.


Schrauben (2) an Phasenanschlüssen lösen und entfernen.

Schleifringlager abnehmen.

HINWEIS:

Falls nötig, Antriebslager und Polgehäuse an den beiden Aussparungen mit Schraubendreher abhebeln.


Weiter: I20/2 Bild: III1/2



Zwischengehäuse demontieren

Schrauben (Pfeil) zur Befestigung des Zwischengehäuses auf Außenseite von Schleifringlager lösen und entfernen.


Weiter: II13/1 Bild: II12/2



Zwischengehäuse demontieren

Zwischengehäuse (1) und Dichtplatte (2) von Schleifringlager (3) abnehmen.

Weiter: I20/2 Bild: II13/2



Zylinderrollenlager des Schleifringlagers demontieren

Ausziehvorrichtung (1) in Zylinderrollenlager (2) einführen.


HINWEIS:

Eventuell müssen die Rollen aus dem Rollenkäfig entfernt werden, um die Ausziehvorrichtung anzusetzen.

Ausziehvorrichtung:

0 986 618 136

Weiter: II15/1 Bild: II14/2




Zylinderrollenlager des Schleifringlagers demontieren

Abziehglocke (1) aufsetzen, Knebel (2) aufschrauben und Zylinderrollenlager aus Lagersitz ziehen.

Abziehglocke: Abziehzange:

0 986 619 217 0 986 619 233

Weiter: I20/2 Bild: II15/2



Gleichrichtergerät demontieren

HINWEIS:


Wenn durch Früfung (Oszilloskop) sichergestellt werden kann, daß das Gleichrichtergerät in Ordnung ist, kann das Trennen der Verbindung Gleichrichtergerät / Schleifringlager entfallen.

Weiter: II17/1

Gleichrichtergerät demontieren

Befestigungsschrauben (1), sowie Anschlüsse (2) und (3) des Gleichrichtergeräts entfernen.

Weiter: II18/1 Bild: II17/2




Gleichrichtergerät demontieren

Stecker (1) und Anschluß (2) des Entstörkondensators entfernen.

Gleichrichtergerät vom Schleifringlager abnehmen.

Weiter: I20/2 Bild: II18/2



EINZELTEILE REINIGEN

ACHTUNG! FEUERGEFAHR!

Generatoren haben zum Schutz vor Störungen in Empfängern und Sendeanlagen Kondensatoren mit langer Speicherzeit eingebaut.

Beim Auswaschen von Generatorenteilen kann es vorkommen, daß beim Eintauchen in Reinigungsflüssigkeiten eine Kondensatorentladung erfolgt, die möglicherweise feuergefährliche Flüssigkeiten entflammt.

Weiter: II19/2

EINZELTEILE REINIGEN

Aus diesem Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in HAKU 1025/6 auszuwaschen.

Weiter: II20/1

EINZELTEILE REINIGEN

Folgende Sicherheitsvorschriften beachten:

- * Verordnung für Arbeiten mit brennbaren Flüssigkeiten (VbF) vom Bundesministerium für Arbeit (BmA).
- * Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
- * Sicherheitsregeln für den Umgang mit Chlorkohlenwasserstoffen:
 - für den Betrieb: ZH 1/222
 - für den Beschäftigten: ZH 1/129 vom Hauptverband für gewerbliche Berufsgenossenschaften (Zentralverband für Unfallschutz und Arbeitsmedizin), Langwartweg 103, 53129 Bonn.

Weiter: II20/2

EINZELTEILE REINIGEN

Ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland sind die entsprechenden Vorschriften des Landes zu beachten!

Hautschutz:

Um Hautreizungen beim Umgang mit Öl und Fett vorzubeugen, Hände vor Arbeitsbeginn mit Hautschutzcreme einfetten und nach Arbeitsende mit Wasser und Seife waschen.

Weiter: I01/1

GENERATORPRÜFUNG/-INSTANDSETZUNG-TABELLE

Bürstenhalter und	1122/1
Kohlebürsten prüfen	
Gleichrichtergerät prüfen	II23/1
(im ausgebauten Zustand)	
Entstörkondensator prüfen	II25/1
Ständer prüfen	II28/1
(im ausgebauten Zustand)	
Läufer prüfen (Masseschluß)	III02/1
Läufer prüfen (Widerstand)	III04/1

Weiter: II21/2

GENERATORPRÜFUNG/-INSTANDSETZUNG-TABELLE

Läufer prüfen (Rundlauf)	III05/1
Schleifringe austauschen	III07/1
Radialdichtring im	III12/1
Zwischengehäuse austauschen	
Radialdichtring im	III14/1
Verschlußdeckel austauschen	
Radialdichtring im	III16/1
Antriebslager austauschen	
Radialdichtring im	III18/1
Schleifringlager austauschen	
(Generator mit Durchtrieb)	

Weiter: I01/1


Bürstenhalter und Kohlebürsten prüfen

Bürstenhalter auf äußere Beschädigungen prüfen.

Bei abgebrochenen Kohlebürsten, oder wenn Vorstehmaß "a" weniger als 7,0 mm mm beträgt, Bürstenhalter bzw. Kohlebürsten austauschen. Kohlebürsten auf Leichtgängigkeit prüfen.

Vorstehmaß der Kohlebürsten Neu: 16,8...21,2 mm Mindestmaß: 7,0 mm

Weiter: II21/1 Bild: II22/2



Gleichrichtergerät prüfen (im ausgebauten Zustand)

ALLGEMEINE HINWEISE:

- * Um eine einwandfreie Funktion des Gleichrichtergerätes zu gewährleisten, muß diese Einzelprüfung der Dioden durchgeführt werden.
- * Die Dioden müssen in Durchlaß- und in Sperrichtung geprüft werden.

Weiter: II23/2

GENERATOR PRÜFEN UND INSTANDSETZEN

- * Bei Prüfung in Durchlaßrichtung muß sich der Zeiger des Meßgerätes im grünen Bereich befinden.
- * Bei Prüfung in Sperrichtung muß sich der Zeiger des Meßgerätes im roten Bereich befinden.

Weiter: II24/1

Gleichrichtergerät prüfen (im ausgebauten Zustand)

Meßpunkte mechanisch blank machen.
Allgemeine Hinweise beachten.
Gleichrichtergerät mit Drehstromgenerator-Tester auf Funktion prüfen.
Schalterstellung "EINZELPRÜFUNG" am
Tester beachten.


Meßpunkte zwischen:

- ★ B+ und Diodenanschlüsse
- * Diodengehäuse und Diodenanschlüsse

Drehstromgenerator-Tester:

0 684 201 200


Weiter: II21/1 Bild: II24/2



Entstörkondensator prüfen

Stecker (1) und Anschlußfahne B- (2) des Entstörkondensators vom Gleichrichtergerät lösen.

Weiter: II26/1 Bild: II25/2




Entstörkondensator prüfen

Kapazität des Entstörkondensators zwischen Stecker (1) und Anschlußfahne (2) messen. ACHTUNG:

Nach Prüfung Entstörkondensator durch Kurzschließen entladen, damit beim Reinigen der Teile keine Entflammung der Reinigungsflüssigkeit erfolgt.

Sollwert: 1,8 ... 2,6 Mikrofarad Electric-Tester: 0 684 101 400

Weiter: II27/1 Bild: II26/2



Entstörkondensator prüfen


Wird Sollwert nicht erreicht, defekten Entstörkondensator erneuers.

- Mutter (Pfeil) lösen
- Entstörkondensator austauschen
- Mutter mit Drehmomentschlüssel anziehen

Anziehdrehmoment:

2,4...3,2 Nm

Weiter: II21/1 Bild: II27/2



Ständer prüfen (im ausgebauten Zustand)

ACHTUNG:

Bei Spannungen von 80 V besteht LEBENSGEFAHR.

Es ist unter allen Umständen während dieser Prüfung auf den sachgemäßen Umgang mit dem Ständer und mit allen mit ihm in elektrischem Kontakt stehenden Teilen zu achten.

Weiter: III01/1

Ständer prüfen (im ausgebauten Zustand)


Mit Prüfspitzen (1) Ständer zwischen Polgehäuse (2) und Wicklungsenden (3) auf Masseschluß prüfen.

Bei Defekt Ständer ersetzen.

Prüfspannung: 80 V Wechselspannung

Windungsschlußprüfgerät: 0 986 619 110 Prüfspitzen: 0 986 619 101

Weiter: II21/1 Bild: III01/2



Läufer prüfen (Masseschluß)

ACHTUNG:

Bei Spannungen von 80 V besteht LEBENSGEFAHR.

Es ist unter allen Umständen während dieser Prüfung auf den sachgemäßen Umgang mit dem Läufer und mit allen mit ihm in elektrischem Kontakt stehenden Teilen zu achten.

Weiter: III03/1

Läufer prüfen (Masseschluß)


Mit Windungsschluß-Prüfgerät und Prüfspitzen Läufer zwischen Schleifring (1) und Läuferaußendurchmesser (2) auf Masseschluß prüfen.

Prüfspannung: 80 V Wechselspannung

Windungsschluß-Prüfgerät: Prüfspitzen:

0 986 619 110 0 986 619 101

Weiter: II21/1 Bild: III03/2



Läufer prüfen (Widerstand)

Mit Drehstromgenerator-Tester Läuferwiderstand zwischen den Schleifringen messen.

Meßbereich am Tester beachten.


Widerstandswert:

8,0...9,0 Ohm

Drehstromgenerator-Tester:

0 684 201 200

Weiter: II21/1 Bild: III04/2



Läufer prüfen (Rundlauf)


Läufer zwischen zwei Spitzen aufnehmen.

Rundlaufmessung am Außendurchmesser des Läufers mit Magnetmeßstativ und Meßuhr durchführen.

Maximale Rundlaufabweichung am Läuferauβendurchmesser: 0,05 mm

Meβuhr:1 687 233 011Magnetmeβstativ:4 851 601 124

Weiter: III06/1 Bild: III05/2



Läufer prüfen (Rundlauf)

Rundlaufmessung an den Schleifringen.

Maximale Rundlaufabweichung der Schleifringe:


0,03 mm

Bei größerer Abweichung oder eingelaufener Oberfläche, Schleifringe überdrehen oder erneuern. Mindestdurchmesser beachten.

Mindestdurchmesser der Schleifringe:

36,5 mm

Weiter: II21/2 Bild: III06/2



Schleifringe austauschen

HINWEIS:

Innenring des Zylinderrollenlagers, Distanzbuchse und Sprengring müssen bereits entfernt sein.

Anschlüsse (Pfeil) der Erregerwicklungen von den Schleifringen ablöten.

Lötkolben: Entlötsaugpumpe: handelsüblich handelsüblich

Weiter: III08/1 Bild: III07/2

Schleifringe austauschen


Schleifringe mit Abziehvorrichtung von Läuferwelle abziehen.

ACHTUNG:

Abdeckscheibe (Pfeil) nicht beschädigen.

Abziehvorrichtung: handelsüblich

Weiter: III09/l Bild: III08/2



Schleifringe austauschen

Neue Schleifringe (1) auf Lauferwelle aufsetzen.


Anschlußdrähte und Anschlüsse zueinander ausrichten.

Mit Aufpreßhülse (2) Schleifringe auf Dornpresse bis Anschlag aufpressen.

Aufpreßhülse: 0 986 618 134

Für Generator mit Durchtrieb Aufpreßhülse lang: 0 986 618 139

Weiter: III10/1 Bild: III09/2



Schleifringe austauschen


Anschlüsse an Schleifringe löten.

Lötkolben: Lötfett:

Lötzinn:

handelsüblich handelsüblich handelsüblich

Weiter: IIIll/l Bild: IIIl0/2



Schleifringe austauschen

Rundlaufmessung an den Schleifringen.

Maximale Rundlaufabweichung der Schleifringe:


0,03 mm

III11

Bei größerer Abweichung können die neuen Schleifringe überdreht werden. Mindestdurchmesser beachten.

Durchmesser der Schleifringe: 39,5...39,7 mm

Weiter: II21/2 Bild: III11/2




Radialdichtring im Zwischengehäuse austauschen

Der Radialdichtring wird generell getauscht.

Zwischengehäuse in Schraubstock einspannen. Radialdichtring mit Schraubendreher herausdrücken.

Weiter: III13/1 Bild: III12/2



Radialdichtring im Zwischengehäuse austauschen

Neuen Radialdichtring (1) auf Dornpresse mit Einpresswerkzeug (2) in Zwischengehäuse (3) auf Anschlag einpressen.

HINWEIS:


Offene Seite des Radialdichtrings gegen Einpreßwerkzeug gerichtet.

Radialdichtring mit 4g Fett füllen.

Einpresswerkzeug: Fett Ftlv34:

0 986 618 135 5 700 009 000

Weiter: II21/2 Bild: III13/2




Radialdichtring im Verschlußdeckel austauschen

Der Radialdichtring wird generell getauscht.

Verschlußdeckel in Schraubstock einspannen. Radialdichtring mit Schraubendreher herausdrücken.

Weiter: III15/1 Bild: III14/2



Radialdichtring im Verschlußdeckel austauschen

Neuen Radialdichtring (1) auf Dornpresse mit Einpresswerkzeug (2) in Verschlußdeckel (3) auf Anschlag einpressen.


HINWEIS:

Offene Seite des Radialdichtrings gegen Einpreßwerkzeug gerichtet.

Radialdichtring mit 4g Fett füllen.

Einpresswerkzeug: Fett Ftlv34: 0 986 618 125 5 700 009 000

Weiter: II21/2 Bild: III15/2




Radialdichtring im Antriebslager austauschen

Der Radialdichtring wird generell getauscht.

Antriebslager in Schraubstock einspannen. Radialdichtring mit Schraubendreher herausdrücken.

Weiter: III17/1 Bild: III16/2



GENERATOR PRUFEN UND INSTANDSETZEN

Radialdichtring im Antriebslager austauschen

Neuen Radialdichtring (1) auf Dornpresse mit Einpresswerkzeug (2) in Antriebslager (3) auf Anschlag einpressen.


HINWEIS:

Geschlossene Seite des Radialdichtrings gegen Einpreßwerkzeug gerichtet. Radialdichtring mit 4g Fett füllen.

Einpresswerkzeug: Fett Ftlv34:

0 986 618 125 5 700 009 000

Weiter: II21/2 Bild: III17/2



GENERATOR PRÜFEN UND INSTANDSETZEN

Radialdichtring im Schleifringlager austauschen (Generator mit Durchtrieb)

Der Radialdichtring wird generell getauscht.

Schleifringlager in Schraubstock einspannen. Radialdichtring mit Schraubendreher herausdrücken.

Weiter: III18/2

GENERATOR PRÜFEN UND INSTANDSETZEN

Radialdichtring im Schleifringlager austauschen (Generator mit Durchtrieb)

Neuen Radialdichtring auf Dornpresse mit Einpresswerkzeug in Antriebslager auf Anschlag einpressen.

HINWEIS:

Geschlossene Seite des Radialdichtrings gegen Einpreßwerkzeug gerichtet. Radialdichtring mit 4g Fett füllen.

Einpresswerkzeug: 0 986 618 125 Fett Ftlv34: 5 700 009 000

Weiter: II21/2

GENERATURMONTAGE-TABELLE

Gleichrichtergerät montieren	III20/1
Zylinderrollenlager montieren	III22/1
Antriebslager und Laufer	III25/1
montieren	
Zwischengehäuse des	IV02/1
Schleifringlagers montieren	
Schleifringlager montieren	IV05/1
Luftansaugdeckel montieren	IV07/1
Antriebslager montieren	IV09/1
Bürstenhalter montieren	IV11/1
Riemenscheibe montieren	IV13/1
Klauenkupplung montieren	IV15/1
Lager fetten	IV16/1
Anschlüsse montieren	IV16/2

Weiter: I01/1


Gleichrichtergerät montieren

Gleichrichtergerät auf Schleifringlager aufsetzen. Befestigungsmuttern (1) und Anschlußmuttern (2) bis (5) des Gleichrichtergeräts anschrauben.

Anziehdrehmomente

Pos.	1:	4,15,5	Nm
Pos.	2:	913	Nm
Pos.	3:	913	Nm
Pos.	4:	4,15,5	Nm
Pos.	5 :	4,15,5	Nm

Weiter: III21/1 Bild: III20/2



Gleichrichtergerät montieren

Anschlußkabel (1) an Entstörkondensator mit Drehmomentschlüssel anschrauben. Drehmomentschlüssel verwenden.


Stecker (2) auf Anschluß (3) stecken.

Anziehdrehmoment:

9...13 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: III21/2




Zylinderrollenlager montieren

HINWEIS:

Es wird generell ein neues Zylinderrollenlager verwendet.

Sprengring (1) antriebsseitig auf Läuferwelle (2) montieren. Distanzbuchse (3) mit Absatz (Pfeil) Richtung Sprengring auf Läuferwelle aufsetzen.

Weiter: III23/1 Bild: III22/2



Zylinderrollenlager montieren


Distanzbuchse bis Anschlag mit Einpreßhülse auf Läuferwelle aufpressen.

Neuen Innenring des Zylinderrollenlagers bis Anschlag mit Einpreßhülse auf Läuferwelle (3) aufpressen.

Einpreßhülse: Dornpresse:

0 986 618 162 handelsüblich

Weiter: III24/1 Bild: III23/2



Zylinderrollenlager montieren

Schleifringlager unterlegen.


Neues Zylinderrollenlager auf Schleifringlager aufsetzen und mit Einpreßhülse einpressen.

Einpreßwerkzeug:

0 986 618 135

Weiter: III19/1 Bild: III24/2





Antriebslager und Läufer montieren

HINWEIS:


Es wird generell ein neues Rillenkugellager verwendet.

Sprengring (1) antriebsseitig auf Läuferwelle montieren. Distanzbuchse (2) mit Absatz Richtung Sprengring auf Läuferwelle aufsetzen.

HINWEIS:

Sprengring muß von Distanzbuchse verdeckt werden.

Weiter: III26/1 Bild: III25/2



Antriebslager und Läufer montieren

Verschlußdeckel (1) auf Läuferwelle aufsetzen.


Neues Rillenkugellager (2) mit Einpreßhülse (3) auf Läuferwelle aufpressen.

HINWEIS:

Läufer beim Aufpressen nicht auf Abdeckscheibe aufsetzen, Bruchgefahr.


Einpreßhülse: Dornpresse: 0 986 618 134 handelsüblich

Weiter: III27/1 Bild: III26/2



Antriebslager und Läufer montieren Distanzring (1) auf Läuferwelle aufsetzen.

Weiter: III28/1 Bild: III27/2




Antriebslager und Läufer montieren

Antriebslager (1) auf Läuferwelle aufsetzen.

HINWEIS:

Schmiernut des Verschlußdeckels (2) muß zur Stauferbuchse (3) im Antriebslager ausgerichtet sein.

Weiter: IV01/1 Bild: III28/2



Antriebslager und Läufer montieren


Verschlußdeckel mit vier Schrauben (Pfeil) an Antriebslager befestigen.

Drehmomentschlüssel verwenden.

4,1...5,5 Nm Anziehdrehmoment:

Drehmomentschlüssel: handelsüblich 5 700 009 000 Fett Ft70v1:

Weiter: III19/1 Bild: IV01/2




Zwischengehäuse des Schleifringlagers montieren

HINWEIS:

Es wird generell eine neue Dichtplatte verwendet.

Dichtplatte (1) auf Innenseite des Schleifringlagers (2) legen. Lochbild beachten.

Weiter: IV03/1 Bild: IV02/2




Zwischengehäuse des Schleifringlagers montieren

Zwischengehäuse (1) auf Schleifringlager (2) aufsetzen.

ACHTUNG:

Auf Lage der Bürstenhalteröffnung achten.

Weiter: IV04/1 Bild: IV03/2




Zwischengehäuse des Schleifringlagers montieren

Zwischengehäuse mit vier Schrauben (Pfeil) an Außenseite des Schleifringlagers anschrauben. Drehmomentschlüssel verwenden.

Anziehdrehmoment: 4,1...5,5 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: IV04/2




Schleifringlager montieren

Schleifringlager an Polgehäuse ansetzen (Markierungen beachten), Ständerdrähte (1) und Anschlußkabel Gleichrichtergerät (2) zu den Anschlüssen durchführen. Anschlüsse des Bürstenhalters positionieren.

HINWEIS:

Keine Kabel zwischen Schleifringlager und Polgehäuse einklemmen.

Weiter: IV06/1 Bild: IV05/2



Schleifringlager montieren

Drei Schrauben (1) anlegen.

HINWEIS:


Anschluß des Gleichrichtergeräts wird mit Anschluß W verschraubt.

Anschlußschrauben (2) mit Drehmomentschlüssel anziehen.

Anziehdrehmoment: 2,8...3,5 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: IV06/2



Luftansaugdeckel montieren


Luftansaugdeckel aufsetzen und vier Schrauben (1) anlegen. Alle 7 Schrauben (1) und (2) über Kreuz

mit Drehmomentschlüssel anziehen.

Anziehdrehmoment: 4,1...5,5 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: IV08/1 Bild: IV07/2



Luftansaugdeckel montieren

Stromschiene (1) mit Schraube (3) und Mutter (2) Klemme D- anschrauben. Drehmomentschlüssel verwenden.


Anziehdrehmomente Anschluß D-: Schraube (2):

9...13 Nm 4,1...5,5 Nm

Drehmomentschlüssel:

handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: IV08/2




Antriebslager montieren

Antriebslager (1) zusammen mit Läufer (2) in Polgehäuse (3) einführen.

Die vor Zerlegung des Generators angebrachten Markierungen an Polgehäuse und Antriebslager zur Deckung bringen.

Weiter: IV10/1 Bild: IV09/2




Antriebslager montieren

Schrauben (Pfeil) anlegen und anschließend mit Drehmomentschlüssel über Kreuz anziehen.

Anziehdrehmoment: 4,1...5,5 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: IV10/2



Bürstenhalter montieren

Schrauben (1) des Bürstenhalters (2) mit Drehmomentschlüßel anziehen.


HINWEIS:

Beim Einbau auf Kohlebürsten achten.

Anziehdrehmoment: 2,8...3,5 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich

Weiter: IV12/1 Bild: IV11/2



Bürstenhalter montieren


Markierung der Einbaulage an Kabel, Bürstenhalter und Polgehäuse beachten. Anschlüsse (1) an Bürstenhalter (2) mit Drehmomentschlüssel befestigen.

Gehäusedeckel einklipsen.

Anziehdrehmoment: 1,0...1,4 Nm

Drehmomentschlüssel: handelsüblich


Weiter: III19/1 Bild: IV12/2



Riemenscheibe montieren

Lüfterrad (1) auf Antriebswelle aufschieben. Riemenscheibe (2) und Federring (3) aufstecken und mit Mutter (4) befestigen.

Weiter: IV14/1 Bild: IV13/2



Riemenscheibe montieren

Riemenscheibe mit Festhaltevorrichtung anhalten und Mutter mit Steckschlüssel anziehen.

Drehmomentschlüssel verwenden.


Anziehdrehmoment:

120...150 Nm

Drehmomentschlüssel: Festhaltevorrichtung:

handelsüblich O 986 619 107

Weiter: III19/1 Bild: IV14/2



Klauenkupplung montieren

Federscheibe einpassen. Klauenkupplung aufstecken, Federscheibe und Mutter aufdrehen.

Mit Festhaltevorrichtung (1) und Drehmomentschlüssel (2) Befestigungsmutter der Klauenkupplung anziehen.


Anziehdrehmoment:

75...100 Nm

Drehmomentschlüssel: Festhaltevorrichtung: 0 986 611 084

handelsüblich

Weiter: III19/1 Bild: IV15/2



Lager fetten

Stauferbuchsen im Antriebslager und im Schleifringlager mit Fettpresse ohne Lufteinschlüsse mit Fett füllen.

Ftlv34: Fettpresse: 5 700 009 000 handelsüblich

Weiter: III19/1

GENERATOR MONTIEREN

Anschlüsse montieren

Anschlüsse B+, D-, D+, DF und Klemme W (wenn vorhanden) befestigen.
Drehmomentschlüssel verwenden.

Anziehdrehmomente Anschluß B+:

Anschluß D-:

Anschluß D+:

Anschluß DF: Anschluß W:

Drehmomentschlüssel:

9...13 Nm

9...13 Nm 4,1...5,5 Nm

4,1...5,5 Nm 4,1...5,5 Nm

handelsüblich

Weiter: III19/1

HERAUSGABEVERMERK

Copyright 1999 ROBERT BOSCH GmbH Kundendienst Kraftfahrzeugausrüstung, Abt. Technische Druckschriften KH/VDT, Postfach 30 02 20, D-70422 Stuttgart

Herausgegeben von:
Kundendienst-Abteilung Schulung und
Technik (KH/VSK).
Redaktionsschluß 06.1999.
Anfragen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland sind an die zuständige
BOSCH-Landesvertretung zu richten.

Weiter: IV17/2

HERAUSGABEVERMERK

Der Inhalt ist nur für die Bosch-Vertrags-Kundendienst-Organisation bestimmt, eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Mikroverfilmt in der Bundesrepublik Deutschland.

Weiter: I01/1